

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В СХЕМАХ.

ТОКОСЪЕМНИКИ

Unified system for design documentation.
Graphic identifications in schemes. Slip ringsГОСТ
2.726-68Взамен
ГОСТ 7624-62
в части разд. 20
(пп. 20.16-20.19)



Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен

с 01.01.71

1. Токосъемники на схемах изображают, как правило, в положении касания контактирующих элементов.

Если необходимо показать, что токосъемник не касается контактирующего элемента (например, контактного провода), то между их обозначениями оставляют зазор 1—2 мм.

2. Обозначения токосъемников приведены в таблице.

Наименование	Обозначение
1. Токосъемник троллейный: а) общее обозначение	
б) управляемый (пантограф)	
в) с третьего рельса	
2. Токосъемник кольцевой	 

Примечание. Допускается использовать следующее обозначение